

## **FUNCIONAMIENTO: SÓLO 3 PASOS**

### **1.- ENCENDIDO**

5 Niveles de Potencia (1 mínimo, 5 máximo).

Incluye control remoto (10 mts. aprox. / 2 pilas AAA no incluidas).

### **2.- SUBIR y BAJAR DE NIVEL**

Primeros 5-10 min. subir a Nivel 5 para dar el golpe de calor.

Después bajar a 1, 2, 3 ó 4 para mantener temperatura.

El termoventilador partirá solo de manera automática tras unos minutos de funcionamiento.

### **3.- APAGADO**

Apagada la calefacción, el termoventilador seguirá funcionando unos minutos y se detendrá automáticamente después de que baje la temperatura del equipo.